


Bevezetés


- Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez előfeltétele a biztonságos munkának és a zavartalan kezelésnek.
- Vegye figyelembe a dokumentációban és a készüléken lévő biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket.
- Ez a dokumentáció a leírt termékhez tartozik, és eladás esetén a vevőnek át kell adni azt.

Jelmagyarázat





Figyelem!

A figyelmeztetőjelzések pontos betartásával elkerülhetők a személyi sérülések és az anyagi károk.

 Speciális tudnivalók a jobb megértéshez és kezeléshez.

 A szövegtől balra található számok az ábrákra utalnak.

Szimbólumok a készüléken

	Olvassa el a használati útmutatót!
	Idegeneket tartson távol a veszélyzónától!
	Vigyázat - Éles vágókések! A karbantartási munkák előtt, ill. sérült vezeték esetén, húzza ki hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból!
	A csatlakozóvezetékét tartsa távol a vágókésektől!

Ártalmatlanítás



A feleslegesség vált készüléket ne dobja háztartási szemétkébe!

A csomagolás, a készülék és a tartozékok újrahasznosítható anyagokból készültek, ezért ennek megfelelően ártalmatlanítsa őket.

Biztonsági tudnivalók

Figyelem!

- A szerelési és karbantartási munkák előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készüléket csak teljesen összeszerelt állapotban üzemeltesse.
- A készüléket csak kifogástalan műszaki állapotban üzemeltesse.
- A biztonsági és védőberendezéseket ne helyezze üzemben kívül.
- A készüléket alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt használni tilos.
- A készülék használata tilos gyerekek vagy olyan személyek számára, akik nem ismerik a használati útmutatót.
- Tartsa be a kezelő minimális életkorára vonatkozó helyi rendelkezéseket.
- Idegeneket tartson távol a veszélyzónától!
- Ne hagyja a készüléket őrizetlenül.

Karbantartás és tárolás

- Gondoskodjon a készülék biztonságos, üzemkész állapotáról, valamint arról, hogy minden anya, csap és csavar erősen legyen meghúzva.
- Hagyja leűlni a motort, mielőtt a készüléket zárt helyiségben helyezné el tárolás céljából.
- Rendszeresen ellenőrizze a fűgyújtó berendezés működőképességét, ill. hogy nem kopott-e el.
- Biztonsági okokból cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.

Pótalkatrészek és tartozékok

- Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

Szerelés

Szállítási terjedelem

- 1x kezelési útmutató
- 1x szerelési útmutató
- 1x felsőléc
- 1x alsóléc
- 1x fűgyűjtő doboz felsőrész
- 1x fűgyűjtő doboz alsórész
- 1x csavartasak
- 1x kábeltartó
- 1x húzásmentesítő

A szerelés sorrendje

lásd a szerelési útmutató ábráit

A lécek felszerelése

- 2** Szerelje fel az alsóléceket a házra.
 1. Tolja be az alsóléceket ütközésig a nyílásokba, majd biztosítsa mindegyik oldalon Ø 4,8x13 csavarral.
- 3** Szerelje fel a felsőléceket az alsólécekre.
 1. Rögzítse a felsőléceket az alsóléceken csavar és szárnyasanya segítségével.
- 4** Szerelje fel a tartóelemeket a felsőrészre.
 1. Helyezze fel mindkét oldalon a tartórúd rögzítését.
 2. Tolja fel a húzásmentesítőt és helyezze be a tartórúdat.
 3. Helyezze fel a kábeltartó bilincset.

A fűgyűjtő doboz felszerelése

- 6** A fűgyűjtő doboz elemeinek felszerelése
 1. Helyezze fel a fűgyűjtő doboz felsőrészt az alsórész csapjaira.
- 7** Biztosítsa a fűgyűjtő doboz elemeit
 1. Hajtsa össze a fűgyűjtő doboz mindkét részét, majd biztosítsa őket két Ø 3,5x14 csavarral.
- 8** Az aprítókészülék eltávolítása (Comfort 40E)
 1. Emelje meg az ütközőlemezt és húzza ki az aprítókészüléket.
 2. Rakja el az aprítókészüléket későbbi használatra.
- 9** A fűgyűjtő doboz beakasztása
 1. Emelje meg az ütközőlemezt.
 2. Tolja be a fűgyűjtő doboz vezetőjét az aprítókészülék tartójába.
 3. Emelje meg a fűgyűjtő dobozt és akassza be.
 4. Nyomja be az ütközőlemezt.

Kezelés

- 10** A vágómagasság beállítása
 1. Állítsa be a vágómagasságot a központi állítóegység segítségével.
- 11** Beállítási utasítások