

E kézikönyvhöz

- Az üzembe helyezés előtt olvassa át ezt a dokumentumot. Ez a zavarmentes munkavégzés és a hibamentes kezelés feltétele.
- Ügyeljen az e dokumentációban és a terméken található biztonsági és figyelmeztető előírásokra.
- Ez a dokumentáció a benne leírt termék kötelező tartozéka, és a termék eladása esetén át kell adni a vásárlónak.

Jelmagyarázat



Figyelem!

E figyelmeztető előírások pontos betartásával elkerülhetők a személyi sérülések és a dologi károk.



Speciális előírások a jobb érthetőséghez és kezeléshez.

Termékleírás

Ez a dokumentáció egy kézi elektromos kaszát ismerteti, amely választhatóan vágókéssel vagy szálvágóval működtethető.



Vigyázat!

Hallásvédő viselésével megelőzi a halláskárosodásokat.

Tipp-automatika (5. ábra).

A damilfejbe tipp-automatika (2) van beépítve, amelynek segítségével a damil járó motor mellett meghosszabbítható.

Termékáttekintés

A termékösszefoglaló (1. kép) áttekintést ad a készülékről.

1	Elektromos motor
2	Kábel-tehermentesítő
3	Hálózati dugó
4	Fogantyú
5	1. kapcsoló
6	2. kapcsoló
7	Hordheveder rögzítése
8	Kiegészítő fogantyú
9	Szárkapcsolat
10	Rögzítőcsavar
11	Védőpajzs
12	A szálvágó vágókése

Biztonsági és védőberendezések

Motorvédő kapcsoló

A fűkaszához motorvédő kapcsoló tartozik, amely túlterhelés esetén kikapcsol.

Kb. 15 perces lehülési idő után az elektromos fűkasza újra bekapcsolható.



Vigyázat – sérülésveszély

A biztonsági és védelmi berendezéseket nem szabad kiiktatni.

Rendeltetésszerű használat

Ez a gép gyepszőnyeg nyírásra szolgál, és magáncélú használatra készült. Az egyéb, ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek számít.



Ezt a készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), továbbá kellő tapasztalatokkal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve a biztonságukért felelős személy felügyeletével, vagy ha e személytől útmutatást kapnak a készülék használatának módjára vonatkozóan. A gyermekekre vigyázni kell, nehogy játszanak a készülékkel.



Figyelem!

A készüléket ipari célra nem szabad használni!

A készülék szimbólumainak jelentése

	Figyelem!
	A kezelési útmutató olvasása
	Védőszemüveg, hallásvédelem viselése
	Védőkesztyű viselése
	Biztonsági cipő viselése
	Személyek távol tartása Biztonsági távolság legalább 10 m
	Kirepülő tárgyak okozta veszély
	Azonnal válassza le a hálózatról a berendezést, ha a hosszabbítóvezeték megsérült vagy elszakadt.
	A készüléket védje az esőtől és a nedvességtől
	A készülék és harmadik személyek közötti távolságnak legalább 15 m-nek kell lennie.

Biztonsági utasítások



Figyelem!

A vágószerszám a motor kikapcsolása után is még tovább forog!

- A hálózati és a hosszabbítóvezetékét használat előtt ellenőrizze, hogy nem látszanak-e rajtuk sérülések vagy az öregedés jelei.
- A hosszabbítóvezetékét tartsa távol a vágószerszámoktól.
- Ha a vezeték használat közben megsérül, azonnal válassza le a hálózatról.
NE ÉRJEN A VEZETÉKHEZ, MIELŐTT LEVÁLASZTJA A HÁLÓZATRÓL.
- Viseljen megfelelő ruházatot, szemvédőt és kesztyűt.
- A gép működtetését és karbantartását sohase engedje meg gyermekek és be nem tanított személyek számára. Helyi előírások meghatározhatják a kezelőszemély minimális életkorát.
- Szakítsa meg a gép használatát, ha személyek – főleg gyermekek – vagy háziállatok vannak a közelben.
- Csak nappali fénynél vagy mesterséges világítás mellett végezzen fűkaszáást.
- A gép üzembe helyezése előtt és esetleges ütődés után ellenőrizze a gépet, hogy nem látszanak-e rajta kopás vagy sérülés jelei, és végeztesse el a szükséges javításokat.
- A készüléket sohase használja sérült vagy hiányzó védőberendezésekkel.
- A kezét és lábát mindig, de különösen a motor bekapcsolása után tartsa távol a vágóberendezéstől.
- A szál levágására szolgáló berendezések sérülésveszélyesek.
- Új szál kihúzása után a gépet mindig tartsa a rendes munkahelyzetében, mielőtt bekapcsolja.
- Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és eredeti tartozékokat alkalmazzon.
- Húzza ki a hálózati dugót a gép ellenőrzése, tisztítása során, ha a gépen munkát végeznek, vagy ha nincs használatban.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokon ne legyen szennyeződés.
- A műszaki és kiegészítő óvintézkedések ellenére a géppel végzett munkáknál mindig fennáll a maradványkockázat.
- A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán.
- Az idegen testeket távolítsa el a munkaterületről.
- A berendezést csak akkor használja, ha műszakilag kifogástalan állapotban van.
- A védőpajzsot, a damilfejet és a motort mindig tartsa kaszási maradványoktól mentesen.

- A testet és a ruházatot tartsa távol a vágószerkezettől.
- Azok, akik a fűkasza használatában nem járatosak, az alkalmazást kikapcsolt motorral gyakorolják.
- Viseljen célszerű munkaruházatot.
- Munka közben ügyeljen arra, hogy biztosan álljon.
- A készüléket mindig két kézzel működtesse.
- Harmadik személyeket tartson távol a veszélyzónából.
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Rézsűn végzett kaszalási munkáknál mindig a vágóberendezés alatt álljon
- Rézsűn végzett munkánál:
 - sohasse dolgozzon sima és csúszós rézsűn.
 - Munka közben mindig ügyeljen arra, hogy biztosan álljon.
 - Mindig a rézsút kaszáljon, sohasse fel- vagy lefelé.
 - Ne dolgozzon 10°-osnál erősebb lejtőn.
 - Forduláskor különös óvatossággal járjon el!
- Idegen testtel való kapcsolat után:
 - a motort kapcsolja ki,
 - a készüléket vizsgálja meg, hogy nem sérült-e meg,
- A készüléket ne használja, ha alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek hatása alatt áll.
- Tartsa be a baleset-megelőzési előírásokat.

Elektromos biztonság



Vigyázat!

Az elektromos vezető anyagból készült

alkatrészek megérintése veszélyt jelenthet.

Azonnal válassza le a hálózatról a berendezést, ha megsérült vagy elszakadt az elektromos kábel! Az elektromos csatlakoztatásnál ajánlott olyan FI-relé bekötése, amelynek névleges áramértéke < 30 mA.

- A házi hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a műszaki adatokban leírt hálózati feszültséggel, nem szabad egyéb más tápfeszültséget használni.
- Kizárólag kültéri hosszabbító kábelt használjon, a minimális átmérő: 1,5 mm². A kábeltekercset mindig teljesen tekerje le.
- Sérült vagy megtört hosszabbítóvezeték használata tilos.
 - Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a hosszabbítóvezeték állapotát.
- A hosszabbítóvezetékét rögzítse a kábel-tehermentesítőben.

- A készüléket ne tegye ki nedvességnek vagy nyirkosságnak.
- A gyermekeket tartsa távol az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készülékektől.

Összeszerelés



Figyelem!

A készüléket csak a teljes összeszerelés után szabad működtetni.

Pótfogantyú felszerelése (2. ábra)

1. A fogantyú (1) felső részét helyezze fel a szárra.
2. A pótfogantyú alsó részét (2) helyezze a szár alatt a fogantyú felső részére.
3. A fogantyú elemeit lazán csavarja össze.
4. A fogantyút a száron állítsa be, és a csavarokat húzza meg.

Védőpajzstartó felszerelése (3. ábra)

1. A hajtófejet (1) helyezze be a védőpajzstartóba (2). Ügyeljen arra, hogy a védőpajzs csavarfelülete a szár alatt legyen.
2. A védőpajzstartót a hajtófejjel alulról három csavarral szorosan rögzítse.


A védőpajzs felszerelése (4. ábra)

1. A védőpajzsot (1) helyezze fel a védőpajzstartóra (2), és a rögzítőfuratok alapján állítsa be.
2. A védőpajzsot három hengeres fejű csavarral és hatlapú anyával szorosan csavarozza össze.

A vágókés felszerelése (5. ábra)

1. A vágókést (2) helyezze úgy a menesztőtárcsára, (1), hogy a vágókés furata pontosan illeszkedjen a menesztőtárcsa vezetőkörére.
2. A karimát (3) oly módon dugja rá a vágókésre, hogy a lapos oldal a vágókésre mutasson.
3. A rögzítőanyát (4) balra forgatva csavarja rá a meghajtótengely (1) vezetőcsapjára.
4. A menesztőtárcsát (1) imbuszkulccsal (6) szorosan tartsa, és a rögzítőanyát (4) az imbuszkulccsal (5) balra forgatva húzza meg.
5. Az anyát rögzítse sasszeggel (6/1 ábra).

A damilfej felszerelése (7. ábra)


 A védőpajzsba beépített kés a damilt automatikusan az optimális hosszúságúra vágja.

1. A damilfejet (3) behelyezett szálsóval tolja a hajtótengelyre
2. A rögzítőcsavart (4) balra forgatva csavarja be.
3. A menesztőtárcsát (2) imbuszkulccsal (1) szorosan tartsa.
4. A rögzítőcsavart a kézi kulccsal (5) balra forgatva húzza meg.

A szár felszerelése (8. ábra)

1. A szár alsó részét (1) tolja be a szár felső részének tartójába, amíg a kar (2) be nem kattán.
2. A szárcapcsolatot a szorítócsavarral (3) rögzítse.

Üzembe helyezés

 **FIGYELEM!**
Üzembe helyezés előtt végezzen szemrevételező ellenőrzést.

Az elektromos fűkasza beindítása

1. A hosszabbítóvezetékét vezesse át a kábel-tehermentesítőn, lásd 10. ábra.
2. A hosszabbítóvezetékét csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
3. A hordhevedert vesse át a vállán (9. ábra), és a hevedert akassza be a felső szár hevederfülébe (1/7. ábra).
4. Álljon biztosan.
5. A készüléket két kézzel tartsa. A vágófejet ne tegye le a földre.
6. Az egyik kezével a pótfogantyút (1/8. ábra), a másikkal a felső fogantyút (1/4. ábra) fogja meg, és eközben nyomja az alsó kapcsolót (lásd 11. ábra).
7. A felső fogantyú kapcsolóját (1/5. ábra) nyomja meg és tartsa nyomva (lásd 12. ábra). A készülék csak akkor működik, ha mindkét kapcsolót nyomva tartja.


8. Az elektromos fűkaszt néhány másodpercig üresjáratban járassa. Eközben a gép a vágószálat a megfelelő hosszúságra vágja le.
9. Ha a kapcsolót elengedi, a készülék kikapcsolódik.

 A készülék kikapcsolása után a szálvágófej még néhány másodpercig forog.


Használat

- Mielőtt a megnyírandó fűhöz közeledik, a készüléket kapcsolja be.
- A készüléket döntse előre, és lassan haladjon előre.
- A fű nyírásához a készüléket lendítse jobbra és balra.

A hosszú fűvet rétegenként kell nyírni. Mindig felülről lefelé haladjon.

 A munka során a damilfejet időnként érintse hozzá a fűhöz. A tipp-automatika mindig gondoskodik az optimális szálhosszról.


- A levágott fűvet csak álló motornál távolítsa el.

 **FIGYELEM!**
Az elektromos szerszám használata során fellépő vibrációs érték a készülék használatától függően eltérhet a kimutatott értéktől.

- A készüléket a munka során ne erőltesse túl.

A vágószál hosszabbítása

1. A motort teljes gázzal működtesse, és a damilfejet érintse a talajhoz.
 - A szál automatikusan meghosszabbodik.

 A védőpajzson lévő kés a szálat a megengedett hosszúságra rövidíti.

Fűnyírás

1. A területet vizsgálja meg, és határozza meg a vágási magasságot.
2. A damilfejet a kívánt magasságban vezesse és tartsa.
3. A készüléket kaszáló mozdulattal oldalról oldalra lendítse.
4. A damilfejet mindig párhuzamosan tartsa a talajjal.

Alacsony fűnyírás

1. A készüléket kissé előrehajolva vezesse előre, hogy kissé a talaj fölött mozogjon.
2. Mindig a testtől távolodva nyírjon.

Fűnyírás kerítéseknél és alapoknál



FIGYELEM!

Szilárd építményeket ne érintsen – visszaütés veszélye!

1. Szilárd építményekhez ne érjen – visszaütés veszélye!

Fűnyírás fatörzsek körül

1. A készüléket óvatosan és lassan vezesse a fatörzsek körül, hogy a vágószál ne érintse a fa kérgét.
2. Fatörzsek körül balról jobbra nyírjon.
3. A fűvet és a gyomot a szál végével érje el, és a damilfejet kissé döntse előre



A kőfalak, alapok és fák mentén való fűnyírás fokozott szálkopáshoz vezet.

Nyírás

1. A damilfejet 30 fokban szögben jobbra döntse.
2. A fogantyút a kívánt helyzetbe forgassa.



FIGYELEM!

Az idegen testeket távolítsa el a munkaterületről. Sérülésveszély/dologi kár a felferődő idegen testek következtében.

Nyírás vágókéssel

A vágókéssel való nyírásnál a vágókést vízszintes, ívszerű mozgással az egyik oldalról a másikra kell vezetni.

A vágókés alkalmazása előtt ezenkívül:

- viseljen hordhevedert.
- A védőburkolatot és a vágólapot a helyes felszerelés szempontjából vizsgálja meg
- Viseljen védőruházatot és szemvédőt.



Bozót és fiatal fák vágásához ne használjon gyomvágó lapokat.

Visszaütés elkerülése



FIGYELEM!

A vágókést ne használja szilárd akadályok közelében – visszaütés veszélye / sérülésveszély!

Beszorulás

A sűrű növényzet, fiatal fák és a bozót a vágókés mozgását blokkolhatják és leállíthatják.

- A blokkolás elkerülhető, ha figyelembe veszi, melyik irányba hajlik a bozót, és az ellentétes oldalról kezdi a nyírást.
- Ha a vágókés a vágás közben megnyúlik,
 - a motort azonnal állítsa le,
 - a készüléket emelje fel, nehogy a vágókés kiugorjon vagy eltörjön
 - a megnyúlt anyagot a levágott növényektől távolítsa el.

Karbantartás és ápolás



VIGYÁZAT!

Elektromos áram veszélye!

Minden karbantartási és gondozási lépés előtt válassza le a berendezést a hálózatról, és akadályozza meg az ismételt bekapcsolást.

- Használat után húzza ki a hálózati dugót, és ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a gépen.
- A készüléket gyermeke és illetéktelen személyek számára elérhetetlen helyen tárolja.
- Az elektromos meghibásodásokat csak engedélyezett szakműhelyekkel javíttassa.
- A készüléket sohase használja, ha a szálvágó pengéje hiányzik vagy sérült.
- A védőpajzsot, a damilfejet és a motort mindig tartsa kaszási maradványoktól mentesen.
- A készüléket ne locsolja le vízzel! A beható víz meghibásodásokhoz vezethet.
- A készüléket ne tegye ki nedvességnek vagy nyirkosságnak.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék előírás szerű állapotát.
- Ne használjon tisztító-, ill. oldószereket. Ezzel helyrehozhatatlan kárt okozhat a készülékben.

A védőpajzs tisztítása

1. A készüléket kapcsolja ki
2. A kaszálási maradványokat csavarhúzóval vagy hasonló szerszámmal óvatosan távolítsa el.



A védőpajzsot rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a szárcső túlmelegedését.

A vágókés felszerelése (5. ábra)

1. A sasszeget (6/1. ábra) húzza le, és a rögzítőanyát (4) imbuszkulccsal (5) jobbra forgatva csavarja le.
2. A karimát (3) és a vágókést (2) vegye le.
3. A vágókést (2) helyezze úgy a menesztőtárcsára, (1), hogy a vágókés furata pontosan illeszkedjen a menesztőtárcsa vezetőkörére.
4. A karimát (3) oly módon dugja rá a vágókésre, hogy a lapos oldal a vágókésre mutasson.
5. A rögzítőanyát (4) balra forgatva csavarja rá a meghajtótengely (1) vezetőcsapjára.
6. A menesztőtárcsát (1) imbuszkulccsal szorosan tartsa, és a rögzítőanyát (4) az imbuszkulccsal (5) balra forgatva húzza meg.
7. A rögzítőanyát ismét rögzítse sasszeggel.

A szálorsó cseréje (7. ábra)

1. A menesztőtárcsát (2) imbuszkulccsal (1) szorosan tartsa, és a kézi kulccsal (5) a rögzítőcsavart (4) jobbra forgatva oldja ki.
2. A rögzítőcsavart csavarja ki.
3. A damilfejet (3) húzza le a hajtótengelyről.
4. A szálorsót vegye ki a damilfejből.
5. A szennyeződést és a fűmaradványokat távolítsa el.
6. Az új szálorsóban a vágószálak végeit fűzze be a damilfej erre szolgáló nyílásaiba.
7. A szálorsót helyezze be a damilfejbe. Ügyeljen rá, hogy a vágószálak ne szoruljanak be, és ezeket kb. 9 cm-rel húzza ki az orsóból.
8. A teljes damilfejet tolja rá a hajtótengelyre, és a rögzítőcsavarral balra forgatva csavarja be.
9. A menesztőtárcsát tartsa szorosan, és a kézi kulccsal húzza meg.



FIGYELEM!

Kizárólag eredeti vágókést és tartozékokat alkalmazzon.
Nem eredeti alkatrészek sérülésekhez és működési zavarokhoz vezethetnek a készülékben!

A szálkés cseréje

1. A védőpajzs szélén lévő két belső csavart csavarja ki, és vegye ki a régi szálkést.
2. Az új szálkést helyezze be, és csavarja vissza. A csavarokat ne húzza meg túl erősen.

A szálkés élezése

1. A vágókést szerelje le a védőpajzsról.
2. A szálkést rögzítse egy satuban, és lapos reszelővel élezze meg. Csak egy irányban reszeljen!

Tisztítás




A készüléket minden használat után gondosan tisztítsa meg, hogy megőrizze a kifogástalan működést.

- Az összes mozgó részt rendszeresen tisztítsa meg.
- A házat puha kefével vagy száraz ruhával tisztítsa meg.
- Ne tisztítsa a készüléket folyó vízzel vagy nagynyomású tisztítóval.
- A műanyag alkatrészekhez ne használjon oldószereket (benzín, alkohol stb.), mert ezek a műanyag alkatrészeket károsíthatják.
- A fogantyúkat tartsa olajtól és zsírtól mentesen. Vízet, oldószereket és polírozószereket nem szabad alkalmazni.

Tárolás

- A készüléket és a tartozékokat minden használat után tisztítsa meg.
- A készüléket tárolja száraz, fagymentes helyen.

 Az elektromos fűkaszát a fogantyújánál fogva akassza fel. Így módon a vágófejet nem terheli szükségtelenül.

Hulladékkezelés



A használaton kívüli készülékeket ne helyezze a háztartási hulladék közé.

A csomagolás, a gép és a tartozékok újrahasznosítható anyagokból készültek, ezért ennek megfelelően kell elvégezni a hulladékkezelésüket.

Műszaki adatok

Műszaki adatok az alábbi szabványok szerint:


Mechanikai biztonság EN 786, 5.1.1,

E és D melléklet,

Hangteljesítmény- és hangenergia-szint DIN EN ISO

3744:2010 szerint

Mechanikai rezgések mérése a fogantyúnál az EN 28662-1:1992 szerint

 A megadott értékeket szabványos vizsgálati eljárás alapján állapították meg, és felhasználhatók különböző elektromos szerszámok egymással való összehasonlítására.

Ezek az értékek arra is alkalmasak, hogy a rezgésekből adódóan a felhasználónál fellépő terheléseket előre meg lehessen becsülni.












Figyelem!

Az elektromos szerszám alkalmazásának módjától függően a tényleges rezgési értékek eltérhetnek a megadottaktól.

Tegyen intézkedéseket, hogy megvédje magát a rezgési terhelésektől. Ennek során a teljes munkafolyamatot vegye figyelembe, vagyis azokat az időpontokat is, amelyekben az elektromos szerszám terhelés nélkül működik, vagy ki van kapcsolva.

A megfelelő intézkedések közé tartozik többek között az elektromos szerszám rendszeres karbantartása és gondozása, a kéz melegen tartása, rendszeres szünetek, valamint a munkafolyamatok helyes megtervezése.

Cikkszám 112 924

	1200 W
	230 V AC / 50 Hz
	4,44 m/s ² (K= 1,5 m/s ²)
	L _{pA} 80,5 dB(A) ± 2,5 dB(A)
	96 dB(A) Garantált érték: 96 dB(A) mérve: 94 dB(A)
	□ / II
	35 cm
	23 cm
	5,1 kg

Hibaelhárítás

HIBA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A motor nem jár.	Lekapcsolt a motorvédő kapcsoló. Nincs hálózati feszültség	Várjon, amíg a motorvédő kapcsoló ismét bekapcsolja a fűkaszát. Ellenőrizze a biztosítékokat / az FI-védőkapcsolót, az áramellátást pedig ellenőriztesse villamossági szakemberrel Ellenőrizze a hosszabbítóvezetékét, szükség esetén használjon újat
Az elektromos kasza vibrál	A szálorsó elszennyeződött	A szálorsót tisztítsa meg, szükség esetén cserélje ki
A gyep rosszul van levágva	A szálorsó üres	Cserélje ki a szálorsót
	Elégtelen szálhossz	Állítsa be a szálhosszt



Olyan hibák esetében, amelyek nem szerepelnek ebben a táblázatban, vagy saját maga nem tudja kijavítani, forduljon az illetékes vevőszolgálatunkhoz.

Garancia

A berendezés esetleges anyag- és gyártási hibáinak kiküszöbölése javítással vagy alkatrészcserevel történik a törvényben előírt jótállási időn belül. A jótállás lejáratának határidejét azon ország jogrendszere határozza meg, ahol berendezést megvásárolták.

A garancia kizárólag akkor érvényes, ha:

- A készülék szakszerű kezelése
- A kezelési útmutató betartása
- Eredeti pótalkatrészek felhasználása

A garancia nem érvényes:

- A készüléken végzett javítási kísérletek
- Műszaki változtatások a készüléken
- nem rendeltetésszerű használat (pl. ipari vagy kommunális használat)

A garancia nem vonatkozik:

- a használatból eredő festékhibákra,
- a kopó alkatrészekre, amelyek a pótalkatrész-katalógusban be annak keretezve **XXX XXX (X)**
- Belső égésű motorok – ezekre az adott motorgyártók külön jótállási rendelkezései vonatkoznak.

Jótállás alá tartozó esetben e garanciajeggyel és a vásárlási bizonylattal forduljon a kereskedéshez vagy a legközelebbi hivatalos ügyfélszolgálatához. A jelen jótállási nyilatkozat nem érinti a vásárlónak az eladóval szembeni törvényes szavatossági igényeit.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A jelen nyilatkozattal tanúsítjuk, hogy a jelen termék általunk forgalmazott változata megfelel a harmonizált EU-irányelvek, valamint az EU biztonsági szabványok és termékspecifikus szabványok rendelkezéseinek.

Termék

Elektromos kasza

Sorozatszám

G 181 1815

Gyártó

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

89359 KOETZ

Meghatalmazott

Anton Eberle

Ichenhauser Str. 14

89359 KOETZ

Típus

BC 1200 E

EK-irányelvek

2006/42/EK

2004/108/EK

2000/14/EK + 2005/88/EK

2006/95/EK

2011/65/EU

Harmonizált szabványok

EN ISO 11806-1

EN ISO 3744

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

**Hangteljesítményszint
mérve / garantálva**

94 / 96 dB(A)

Megfelelőségi értékelés

2000/14/EK VI. melléklet

Telephely

Société Nationale de Certification

et d'Homologation

Sz. 0499

Kötz, 2013-01-25



Antonio De Filippo, ügyvezető igazgató